



Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Съемная насадка
- B** Фиксатор настроек длины
- C** Режущий элемент
- D** Переключатель вкл./выкл.
- E** Разъем для сетевого адаптера
- F** Штекер адаптера
- G** Адаптер
- H** Щеточка для чистки

Важно!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Убедитесь, что адаптер сухой.

Предупреждение.

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере и приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание!

- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды.
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.
- Использование и хранение прибора должны производиться при температуре от 15 °C до 35 °C.
- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.
- Если адаптер поврежден, замените его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Использование прибора с поврежденным или изношенным режущим элементом или съемной насадкой может привести к травме.
- Данный прибор предназначен только для стрижки волос на голове. Запрещается использовать его для других целей.
- Уровень шума: Lc = 64 дБ (А)

Общее описание

- Адаптер преобразует напряжение 220-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт.
- Прибор не оснащен аккумулятором и может работать только при питании от электросети.

Соответствие стандартам

Данный прибор Philips соответствует всем стандартам в отношении электромагнитных полей (ЭМП). В соответствии с современными научными данными при правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение прибора безопасно.

Эксплуатация прибора

- 1 Подключите штекер к прибору (Рис. 2).
- 2 Подключите адаптер к розетке электросети.

Стрижка с использованием съемной насадки

Примечание. Волосы должны быть чистыми и сухими. Не стригите только что вымытые волосы.

- 1 Расчешите волосы расческой для укладки по направлению роста волос. (Рис. 3)
- 2 Установите съемную насадку в направляющие пазы прибора и сдвиньте её до щелчка (Рис. 4). Убедитесь в том, что каждая направляющая насадка полностью встала в паз.
- 3 Нажмите на фиксатор настроек длины (1) и сдвиньте насадку вверх или вниз (2), чтобы выбрать нужную настройку длины волос (Рис. 5).
 ► Соответствующая длина волос после стрижки обозначена на боковой части насадки.

Настройки длины

С помощью съемной насадки можно выбрать 10 настроек длины волос.

Длина волос в миллиметрах	Длина волос в дюймах
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4 Сдвиньте переключатель вкл./выкл. вверх, чтобы включить прибор (Рис. 6).
- 5 Поднесите съемную насадку к голове, медленно подведите прибор против роста волос.

Советы

- Рекомендуется начинать стрижку, выбрав максимальную длину волос, постепенно уменьшая настройку длины.
- При создании определенной прически запишите выбранные настройки длины волос: они вам могут понадобиться при следующих стрижках.
- Для наиболее эффективной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос.
- Так как волосы на различных участках головы растут в разных направлениях, прибор также необходимо перемещать в разных направлениях (вверх, вниз или поперек) (Рис. 7).
- Чтобы состричь все волосы на голове, движения машинкой должны происходить внахлест.
- Для достижения ровной стрижки следует удостовериться, что плоская сторона съемной насадки полностью прилегает к голове.
- Чтобы хорошо подстричь выющиеся, редкие или длинные волосы, направляйте волосы на режущий блок машинки при помощи расчески для укладки.
- Необходимо регулярно удалять состриженные волосы со съемной насадки. Если на съемной насадке скопилось слишком много волос, снимите её с прибора и сдуйте и/или стряхните волосы с насадки.

Стрижка без использования съемной насадки

Прибор можно использовать без съемной насадки для очень короткой стрижки (0,8 мм) или для моделирования контура волос на шее и вокруг ушей.

- 1 Чтобы снять насадку, нажмите на фиксатор настроек длины волос (1), потяните насадку вверх и снимите ее с прибора (2). (Рис. 8)
- 2 Перед началом стрижки расчешите волосы по направлению к ушам.
- 3 Сдвиньте переключатель вкл./выкл. вверх, чтобы включить прибор (Рис. 6).
- 4 Наклоняйте прибор таким образом, чтобы только один край режущего элемента касался кончиков волос. (Рис. 9)

- 5 Срезайте только кончики волос. Граница стрижки должна проходить рядом с ухом.
- 6 При моделировании контура волос на шее и висках поверните прибор и совершайте движения машинкой сверху вниз (Рис. 10).
- 7 Движения должны быть медленными и плавными. Следуйте естественной границе роста волос.

Очистка

Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа спирта, бензина или ацетона.

Очищайте прибор и адаптер только с помощью прилагаемой щеточки.

Не используйте острые предметы для очистки прибора.

Всегда очищайте прибор после использования.

- 1 Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания.
- 2 Чтобы снять насадку, нажмите на фиксатор настроек длины волос (1), потяните насадку вверх и снимите ее с прибора (2). (Рис. 8)
- 3 Сдвиньте среднюю часть режущего блока большим пальцем вверх до открытия (Рис. 11).
- 4 Очистку режущего блока необходимо выполнять с помощью прилагаемой щеточки (Рис. 12).
- 5 Внутренние части прибора также следует очищать прилагаемой щеточкой (Рис. 13).

Примечание. Прибор не нуждается в смазке.

Запчасти

Режущий блок, адаптер и съемная насадка являются заменяемыми деталями.

Замена режущего блока

Замените режущий блок, если он поврежден или изношен. Используйте только аналогичный оригинальный режущий блок Philips.

- 1 Сдвиньте среднюю часть режущего блока большим пальцем вверх до открытия, затем снимите его с прибора (Рис. 14).
- 2 Установите выступ нового режущего блока в паз и вставьте блок в прибор, надавив на него до щелчка (Рис. 15).

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 16).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips.