


Уровень записи
Правый канал

Уровень записи
Левый канал



КРУ30

B1.1 B1.2
1 2 3 4

