

У1		У3		У
С1-4	R1÷49	КТ	С1÷4,7,8	КТ
МЛТ	R5,8		13÷15,19,	
КТ	С1÷6,9÷14,		21,25,28÷	
	18÷20		30,32,34,	
КД	С8,15,16,		35,40÷42,	
	21		48,50,51	К-0,01
КСО	С17			
К10-7В	С22	К10-7В	С12,52÷58	МБМ
		КПК-	С5,8,9,10	К10-7В
У2		МП	17,18,26,	К50-6
ВС	R2		27,37÷39,	К50-12
ПЭВ	R1	КПЕ	С16,31,49	
БМ-2	С2			
МБГО	С1	У4		
		С1-4	R2,3,6,7,	С1-4
У3			10,14,19,	ВС
С1-4	R1,3,4,7,		22,23,25	МЛТ
	10÷14,21	ВС	R4,5,8,9,	БМТ-
МЛТ	R2,5,6,8,		11,16,20,	МБМ
	16,20÷23		21,24,26	К50-
ПМ-2	С11	СП-0,4	R17,18	
КСО	С43,44,46,	КСО	С3,5,8,	У
К21-9	С4,5		10,15,17,	ПЭВ
МБМ	С33,47		24,29	МБП
Шасси	С1-4	МЛТ	СП3-12	СП III	СП II	СП-0
	R1,9,10	R6,12,15	R2÷4	R5	R7,8	R11

1* Величина подбирается
2. R16 - Элемент ставит
3. Переключатель „РМ" В
4. Переключатель „Телефон
громкоговорителей.
5. Все напряжения даны
особо, и измерены отно
6. Постоянные напряжения
при включённом диапаз