

7 Руководство по устранению неполадок

Используйте блок-схему ниже, чтобы выявить неисправности устройства.

•ResetMethod(F actor hipmentStatus)

1. Включите питание основного комплекта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд, то FL дисплей покажет RESET в течение 2 секунд. 3. Выключите питание.

• EnteringDoctorMode

1. Включите основной набор.
2. Нажмите кнопку основного набора [Volume-], затем продолжайте нажимать [Volume-] & [громкость +] пульта ДУ. FL дисплей покажет "ТЁ"
3. перейти в нужный вариант врача режим, нажав на кнопку на пульте дистанционного управления. (Обратитесь к врачу режим таблицы НТВ480/580/680) 4. после выключения питания, вы можете выйти из режима доктора.

